

Analogtelefon

Alcatel OmniPCX *Office*



▼
ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Wie diese Anleitung verwenden ?

• Tastatur



Zifferntastatur.



Spezifische Tasten der Zifferntastatur.

• Weitere verwendete Symbole

ODER

Andere Alternative zur Aktionsfolge.

UND/ODER



Wichtige Informationen

Alle Standardcodes oder persönlich gewählten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle im Anhang aufgeführt.

Diese Anleitung gilt für Telefone im MFV Q23.



Wenn Sie einen Dezimalapparat besitzen, den angegebenen Code bitte direkt eingeben, ohne die Angabe 'R' zu beachten.

Analogapparate mit Dezimal-Nummernwahl :



Um eine Wahl zu bestätigen, auf die '9' drücken (selbst wenn die Sprachführung '#' vorschlägt).

- 1. Ihre Anrufe. S.4**

Anruf außerhalb des Unternehmens. Anruf innerhalb des Unternehmens. Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist. Automatischen Rückruf annullieren.
- 2. Bei bestehender Verbindung S.6**

Anruf eines zweiten Gesprächspartners. Zweites Gespräch beenden. Entgegennehmen eines zweiten Anrufs. Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle. Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln). Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz).
- 3. Der Mannschaftsgeist S.8**

Heranholen eines Anrufs. Antwort auf den zentralen Tonruf. Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht. Übermittlung einer Nachricht an einen Ziel / eine Durchsageliste.
- 4. In Kontakt bleiben S.10**

Umleiten Ihrer Anrufe. Abfragen Ihres Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr. Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr. Aktivieren/Deaktivieren der persönlichen Anruferführung.
- 5. Ihr Telefon paßt sich an Ihre Bedürfnisse S.13**

Initialisieren des Sprachspeichers. Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung. Die persönliche Anruferführung: eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen. Ändern Ihres persönlichen Paßworts. Vermittlungsapparat für die Entgegennahme von Anrufen unterstützen.

1.1

Anruf außerhalb des Unternehmens

- **Direktruf Taste:**



Die 0
wählen



Rufnummer des
Gesprächspartners
wählen

- **Kurzwahlnummer des Telefonbuchs:**



Kurzwahlnummer
000 bis 999

1.2

Anruf innerhalb des Unternehmens



Rufnummer
des
Apparats

ODER



Vermittlung



1.3

Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

Gesprächspartner
besetzt



Taste 'R' Ihres
Apparats

1.4

Automatischen Rückruf annullieren



2.1 Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:

- **Intern:**



Taste 'R'
Ihres
Apparats



Nr. des internen
Apparats

- **Extern:**



Nr. des externen
Gesprächspartners

2.2 Zweites Gespräch beenden



Taste 'R'
Ihres
Apparats

2.3 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung wird ein Beep-Ton gesendet.
Zum Abfragen eines Anrufs:

Beep-Ton



Taste 'R' Ihres
Apparats

2.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

- Bei bestehender Verbindung:



Taste 'R'
Ihres
Apparats



Nummer des
Zielapparats



2.5 Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt:



Taste 'R'
Ihres
Apparats



2.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition:



Taste 'R'
Ihres
Apparats



3.1 Heranholen eines Anrufs

- Von einem anderen Telefon, das klingelt:



Nummer des
Telefons, das
klingelt

- Von einem Telefon derselben Heranholgruppe:



3.2 Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe für die Vermittlung bei Abwesenheit derselben:

Zentraler Tonruf



3.3

Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht



Paßwort



ODER

die zu kopierende
Nachricht auswählendie Nachricht
kopierenNummer des
Zielapparats

ODER



ODER



bestätigen

ein Ziel
hinzufügenAufzeichnung
eines
Kommentarsdie Nachricht
abschicken

3.4

Übermittlung einer Nachricht an einen Ziel / eine Durchsageliste



Paßwort

Nummer des Ziels
oder der Liste

bestätigen

Aufzeichnung
der NachrichtEnde der
Aufzeichnung

bestätigen

Alcatel OmniPCX Office leitet Ihre Anrufe auf Ihren Sprachspeicher ohne Handlung ihrerseits um.

4.1 Umleiten Ihrer Anrufe

- **Sofort zu einem anderen Telefon:**



Nr. des
internen
Apparats

ODER



externe
Nummer

- **Zu einem Sprachspeicher**



Nummer Ihres
Sprachspeichers

- **Bei Besetzt (während eines Gesprächs):**



Nr. des
internen
Apparats

- **Anrufschutz:**



4.2

Abfragen Ihres Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Anzeige der Anzahl neuer
Nachrichten



Paßwort



Hören der
Nachricht



Zurück zur
vorhergehenden
Nachricht

ODER



Übergang zur
nächsten
Nachricht



Zurückrufen des
Absenders der
Nachricht

UND/ODER



die Nachricht
wiederhören



Löschen der
Nachricht

4.3

Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



4.4

Aktivieren/Deaktivieren der persönlichen Anruferführung



persönliche
Anruferführung



ODER



zum Aktivieren
der persönlichen
Anruferführung

zum Deaktivieren
der persönlichen
Anruferführung

bestätigen

5.1

Initialisieren des Sprachspeichers

Beim Abnehmen des Hörers fordert Ihnen die Sprachführung an, Ihren Sprachspeicher zu initialisieren

7
PQRS

8
TUV

Eingeben Ihres Paßworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung

5.2

Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.

9
WXYZ

8
TUV

1

Sprachspeicher

1

Aufzeichnen
der
Begrüßung

#

Ende der
Aufzeichnung

#

bestätigen

Die persönliche Anruferführung: eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen

9
WXYZ

8
TUV

2
ABC

persönliche
Anruferführung

2
ABC

Umleitungstyp
wählen

1

Rufnummer eines
Kollegen oder
Ihrer Assistentin
eingeben

UND/ODER

2
ABC

Eingabe einer
externen
Rufnummer

UND/ODER

3
DEF

Rufnummer Ihres
Handies oder
Ihres DECTs
eingeben

UND/ODER

4
GHI

Aktivieren /
Deaktivieren der
Verbindung zur
Vermittlung

5.4 Ändern Ihres persönlichen Paßworts

Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.



Optionen Paßwort



altes
Paßwort
(4 Ziffern)



neues
Paßwort
(4 Ziffern)



bestätigen



Das Paßwort ist 1515, solange Ihr Sprachspeicher nicht initialisiert wurde.


5.5 Vermittlungsapparat für die Entgegennahme von Anrufen unterstützen

- Zum Aktivieren:



- Zum Deaktivieren:





Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Alle Rechte vorbehalten.
Alcatel Business Systems behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die
Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
Eintragung in das Handelsregister Paris 602 033 185

3EH 21008 APAA Ed.01